

















 REKOMMENDATION FÖR ANVÄNDNING AV BESTGRIP SKRUVDUBB	1000	1100	1200	1300	1350	1400	1500	1600	1700	1750	1800	1800R	1900	1900R	3000A	3000B	3000C	3300	
MAGNETISKT VERKTYG med 1/4" bitsfäste för skruvdragare alt. bitsmejsel																			
MAGNETISKT VERKTYG med fast handtag																			
MATT diameter x längd (mm)	6x8	7.9x9.8	9x12.6	9x15.2	9x14.4	9x16.2	9x17.5	7.7x16.6	9x20.8	7.7x20.9	9x23.3	9x24.5	9x20.5	9x20	7.9x15.1	7.9x12.2	9x16	8.6x13.2	
UTSTICK (mm)	2.2	1.9	1.9	3.2	2.4	2.7	4	3.6	7.3	6.9	6.8	8	4	6.5/4.5	4.4	4.3	4.5	1	
DJUP I DÄCK (mm)	5.8	7.9	10.7	12	12	13.5	13.5	13	13.5	14	16.5	16.5	16.5	13.5/15.5	10.7	7.9	11.5	12.2	
MINSTA MÖNSTERDJUP generellt (mm)	5.0	5.9	8.5	9.5	9.5	11	11	10.5	11	11.5	14	14	14	10.5/12.5					
MÅTT SPETS (Ø mm)	1.7	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	1.7	1.7	1.7	2.6	
BIL VINTERDÄCK		B-C M=5 R=40	A-B-C M=7.5 R=40		A-B-C M=9 R=40														
4X4 VINTERDÄCK OFF-ROADDÄCK		B-C M=5 R=40	A-B-C M=7.5 R=40	A-B M=9 R=60	A-B-C M=9 R=40	A-B-C M=10.5 R=40	A-B M=10.5 R=40				A M=13.5 R=70		A-B M=13.5 R=70						
FÖRARSKOLOR VINTERDÄCK OFF-ROADDÄCK			M=7.5 R=70	M=9 F, B R=70	M=9 FD, BD R=70	M=10.5 R=70	M=10.5 R=70							M=13.5 R=70					
MC GATDÄCK OFF-ROADDÄCK	B-C M=3 F R=40	B-C M=5 R=40	A-B-C M=7.5 R=40	A-B-C M=9 R=40	A-B-C M=9 R=40	A-B-C M=10.5 R=40	A-B M=10.5 R=40												
MC ENDURO CROSS TÄVLING									A M=10.5 F R=200	A M=11 F R=200		A M=14 BD R=200							
MC ENDURO CROSS HOBBY / TRÄNING OFF-ROAD						B-C M=10.5 BD R=60	A-B-C M=10.5 BD R=60	A-B-C M=10 F R=60	A M=10.5 F R=100	A M=11 F R=100	A M=14 BD R=100		A-B-C M=14 BD R=60						
SUPERMOTARD SPECIAL							A-B M=10.5 R=150		A M=10.5 R=150	A M=11 F R=150	A M=14 BD R=150	A M=14 BD R=150							
ATV QUAD			B-C M=7.5 F R=40	A-B-C M=9 R=40	B-C M=9 R=40	A-B-C M=10.5 R=40	A-B M=10.5 R=40					A M=14 R=40		A-B M=14 R=40	A-B M=11/13 R=40				
MOUNTAINBIKE	A-B-C M=5 R=30																		
RALLY ISDÄCK						A-B-C M=10.5 R=100	A-B M=10.5 R=100				A M=12 R=100		A-B M=12 R=100	A/A-B M=10/12 R=100					
RALLY ASFALT / GRUSDÄCK VINTERDÄCK		B-C M=5 R=40	A-B-C M=7.5 R=40	A-B M=9 R=40	A-B-C M=9 R=40	A-B-C M=10.5 R=40													
TRAKTOR						A-B-C M=9 R=60	A-B M=9 R=60							A-B M=13 R=60					
LASTBIL BUSS			A-B-C M=7 R=60		A-B-C M=8.5 R=60	A-B-C M=10 R=60													
BAND LARVBAND KAMHÖJD MINST 8MM							A-B-C M=13 R=100		A M=14 R=100										
BAND LARVBAND KAMHÖJD MINST 10MM						A-B-C M=13.5 R=100	A-B-C M=13.5 R=100	A-B-C M=13 R=100		A M=16.5 R=100			A-B-C M=16.5 R=100						
GO-KART OFF-ROADDÄCK ISDÄCK			M=8 R=40	M=10 R=40	M=10 R=40	M=12 R=40	M=12 R=40												
HÄSTSKOR							A-B-C M=12 R=8		A M=13 R=8										
HALSKYDD SKOR Art. 3000 = 20 dubb (8st 3000A till hälen och 12st 3000B till fotbladet) + 1 verktyg 3200 Art. 3100 = 10 dubb (4st 3000A till hälen och 6st 3000B till fotbladet)															A-B-C M=10.7 R=10	A-B-C M=8 R=10			
HALSKYDD SKOR FÖR SPORTFISKE Specialdubb för filtsula alt. sula med stora gummilackar																		A-B-C M=11.5 R=10	
SLITSKYDD FÖR SKOR MM. SUPERMOTARD																			M=9 R=7
MONTERING 1) Lägg upp en dubbstrategi med jämn spridning så du vet antalet dubb som går åt. 2) Skapa ett oregelbundet mönster så att dubbarna inte löper i samma spår, ju fler spår desto bättre. 3) Placera dubben rätt i verktyget, ha ett konstant tryck mot däck, skruva sakta till önskat djup.																			
A=MYCKET SNÖ B=LITE SNÖ C=SNÖFRITT F=FRAM UTAN DRIVNING B=BAK UTAN DRIVNING FD=FRAM MED DRIVNING BD=BAK MED DRIVNING M=MINSTA MÖNSTERDJUP R=REKOMMENDERAT MINSTA ANTAL DUBB PER DÄCK ELLER SKO																			

